

# Nähanleitung

## Brillenetui »CLEO«



### DIYLabor

Schnitt und Anleitung: Susanne Bramer

Weitere Anleitungen unter <http://www.diylabor.de>

Support: [hallo@diylabor.de](mailto:hallo@diylabor.de)

facebook

<http://www.facebook.com/DoItYourselfLabor>

youtube

<http://www.youtube.com/DIYLabor>

instagram

<http://www.instagram.com/DIYLabor>

Der Kauf der Nähanleitung berechtigt **nicht** zum Verkauf von genähten Etuis.

Für eine Erlaubnis zum Verkauf bitte die Lizenz in meinem Shop erwerben:

<http://www.diylabor.de/lizenz/>

*Die Weitergabe, der Verkauf sowie das Kopieren oder Veröffentlichen  
– auch in Auszügen – der Anleitung ist nicht gestattet.*

*Für evtl. Fehler in der Anleitung übernehme ich keine Haftung.*

# ZUBEHÖR UND NÄHTIPPS

---

## FERTIGE GRÖÖE

19 x 8 x 4cm (B x H x T)  
passt für Sonnenbrillen und normale Brillen

---

## MATERIAL



**Außenstoff – 28x28cm**  
Baumwollstoff

**DECOVIL 1 – 28x28cm**  
um dem Etui Stand zu geben – als Schutz für deine Brille

**Innenstoff – 28x28cm**  
Baumwollstoff

**Weiteres**  
– 1 Druckknopf (z.B. KamSnaps von Snaply)  
hier kaufen: <http://bit.ly/kamsnaps> \*

---

## SCHNITTMUSTER ERSTELLEN

Die Schnittmuster (siehe letzten Seiten des PDFs) ausdrucken. Achte hierbei darauf, dass du die Seiten in der »tatsächlichen Größe« bei 100% ausdrückst. Schneide die jeweiligen Teile dann an der Linie aus und setze Schnittmuster A entsprechend der Hinweise mit Klebeband aus A1 und A2 zusammen.

---

## HINWEISE ZUM NÄHEN FÜR EINSTEIGER

Alle Nähte werden mit einem Geradstich genäht.

Am Anfang und am Ende einer jeden Naht musst du die Naht verriegeln, damit sie nicht mehr aufgeht. Das bedeutet, dass du am Anfang einige Male und wenige mm vor und zurück nähst und erst dann weiter nähst. Am Ende der Naht machst du das genauso, wieder einige Male und einige mm vor und zurück nähen. Erst dann den Faden abschneiden.

**Rechte Stoffseite** heißt Vorderseite deines Stoffs, also die schöne Seite. **Linke Stoffseite** heißt Rückseite deines Stoffs.

# DRUCKKNOPF ANBRINGEN

Befestige ein Druckknopfteil an der Unterseite der Lasche (1–2). Wenn du keinen KamSnaps-Druckknopf wie ich benutzt, achte darauf, das Druckknopfteil nur am Innenstoff anzunähen.



Klappe die Lasche jetzt um und markiere dir die Stelle, an der das gegenüberliegende Druckknopfteil befestigt werden muss (3). Dort annähen / befestigen (4).

